

**Multi Function Calculator
12-Digit**

**Calculadora de funciones múltiples
12-Dígitos**

**Calcolatrice di multi funzioni
12-Cifre**

**Multifunktionsrechner
12-Ziffern**

**Calculatrice multifonctions
12 Chiffres**

- Features:
- ◆ Direct number input (press any key to turn on and register)
 - ◆ Decimal point selector
 - ◆ Dual powered
 - ◆ Finance Manager (COST/SELL/MARGIN)
 - ◆ Tax Function (+TAX/-TAX)
 - ◆ Memory Function
 - ◆ Percentage Function
 - ◆ Auto-power off

- Las características:
- ◆ Ingreso directo de número.
 - ◆ Apretar cualquiera tecla para encender la calculadora .
 - ◆ Sistema de alimentación solar/pilas.
 - ◆ Teclas que generan las funciones financieras (COST/SELL/MARGIN)
 - ◆ Función de Impuesto (+ TAX/- TAX)
 - ◆ Función de memoria
 - ◆ Tanto por ciento.
 - ◆ Apagado automático

- Caratteristiche:
- ◆ Diretta entrata dei numeri
 - ◆ Power on di qualsiasi tasto
 - ◆ Doppio powered
 - ◆ Maneggiamento della finaza (COST/SELL/MARGIN)
 - ◆ Funzione di tassa (+TAX/-TAX)
 - ◆ Funzione di memoria
 - ◆ Funzione di percentualità
 - ◆ Auto-Spegnere

Merkmale:

- ◆ Direkt Zahleingabe
- ◆ Anschaltung mit beliebige Taste
- ◆ Doppelanschaltung
- ◆ Finanz Manager (COST/SELL/MARGIN)
- ◆ Steuer Funktion (+TAX/-TAX)
- ◆ Speicher Funktion
- ◆ Prozentsatz Funktion
- ◆ Automatische Ausschaltung

Caractéristiques:

- ◆ Entrée directe d'un nombre
- ◆ Mise en marche par n'importe quelle touche
- ◆ Double système d'alimentation
- ◆ Gestion financière (COST/SELL/MARGIN)
- ◆ Fonction impôt (+TAX/- TAX)
- ◆ Fonction mémoire
- ◆ Fonction Pourcentage
- ◆ Arrêt automatique

Keys:

Teclas:

Tastiere:

Tastaturen:

Claviers:

OFF	Power off Key Tecla apagado de la calculadora. Tasto di Spegnere Auschaltungstaste Touche de mise en marche
C/CE	Clear entry Para borrar las entradas. Cancellare I entrati Eingabe loeschen Efface entrée
AC	Clear all entries and memory Para borrar todas las entradas y la memoria Cancellare tutti I entrati e la memoria Alle Eingaben und Speicherungen loeschen Efface toutes les entrées et mémoires
+	Addition Key Tecla de suma. Tasto di addizione Additiontaste Touche d'addition
-	Subtraction Key Tecla de resta. Tasto di sottrazione- Subtraktiontaste Touche de la soustraction

×	Multiplication Key Tecla de multiplicación Tasto di moltiplicazione Multiplikationtaste Touche de la multiplication
÷	Division Key Tecla de división Tasto di divisione Divisiontaste Touche de la division
=	Equals Key Tecla de resultados. Tasto di uguagliare Gleichtaste Touche égale
0-9/00	Number Key Teclas de numeros. Tasti di numeri Zahlstaste Touches des nombres
.	Decimal Point Tecla decimal . Tasto di decimale Dezimaltaste Touche décimale
+/-	Sign Change Key Tecla cambio de simbolo. Tasto di simbolo Symboltaste Touche des signes
▷	Backspace Correction Key Tecla para borrar el último número entrado Tasto di ritorno Ruecksetztaste Touche d'espacement
√	Square Root Key Tecla de la función Raiz Cuadrada Tasto di radice Quadratwurzel Taste Touche de la racine carrée
%	Percentage Key Tecla de tanto por ciento. Tasto di percentuale Prozentsatztaste Touche du pourcentage
MC/MR/M-/M+	Memory Operation Key La tecla para la operación de memoria Tasto della operazione di memoria Speicherbetaetigungtaste Touche des opérations mémoire
COST	Function Key "Cost" La tecla de la función "Costo" Funzione tasto di costo Funktionstaste "Kosten" Touche de fonction "COUT"

SELL	Function Key "SELL" La tecla de la función "VENTA " Funzione tasto di vendita Funktionstaste "Verkauf" Touche de fonction "VENTE"
MARGIN	Function key "MARGIN" La tecla de la función "MARGEN" Funzione tasto di margine Funktionstaste "GEWINNSPANNE" Touche de fonction "MARGE"
RATE	Function key "RATE" La tecla de la función " TASA" Funzione tasto di tasso Funktionstaste "RATE" Touche de fonction "TAUX"
+TAX/-TAX	Function key "+TAX/-TAX" La tecla de la función "+IMPUESTO-/IMPUESTO" Funzione tasto di +tassa/-tassa Funktionstaste "+STEUER-/STEUER" Touche de fonction "+impôt /- impôt"

**Example calculation:
Cálculos para los ejemplos siguientes:
Esempi del calcolo
KalkulationsBeispiel:
Exemples de calcul:**

- Basic calculation
- Cálculos básicos
- Calcolo Basale
- Basische Kalkulation
- Calcul de base

Example Ejemplo Esempio Beispiel Exemple	Operation Teclas a utilizar Operazione dei tasti Tastenbetaetigung Touches	Display Resultado Mostra Anzeige Affichage
23+203-56= 562× (38-96)= (23× 6+78)+ 2.3-89= 1234567× 9876543=	23+203-56= 38-96×562= 23× 6+78+ 2.3-89= 1234567× 9876543= C/CE C/CE or AC	170 -32596 4.9130434782 E 12.1932540618 12.1932540618 0

- Constant calculation
- Cálculos de constantes
- Calcolo di costante
- Konstant Kalkulation
- Calcul avec constante

Example Ejemplo Esempio Beispiel Exemple	Operation Teclas a utilizar Operazione dei tasti Tastenbetaetigung Touches	Display Resultado Mostra Anzeige Affichage
2+3=5 4+3=7 2-3=-1 4-3=1 2× 3=6 2× 4=8 2÷ 4=0.5 3÷ 4=0.75	2+3= 4= 2-3= 4= 2× 3= 4= 2÷ 4= 3÷ 4=	5 7 -1 1 6 8 0.5 0.75

- Percent calculation
- Cálculos de porcentaje
- Calcolo percentuale
- Prozentkalkulation
- Calcul avec pourcentage

Example Ejemplo Esempio Beispiel Exemple	Operation Teclas a utilizar Operazione dei tasti Tastenbetaetigung Touches	Display Resultado Mostra Anzeige Affichage
20× (1+52%)= 20× (1-52%)= 20× 52%= 5÷ 20% =	20+52% 20-52% 20× 52% 5÷ 20%	30.4 9.6 10.4 25

- Memory calculation
- Cálculos para las operaciones de memoria
- Calcolo della memoria
- Speicher Kalkulation
- Calcul avec utilisation des touches mémoire

Example Ejemplo Esempio Beispiel Exemple	Operation Teclas a utilizar Operazione dei tasti Tastenbetaetigung Touches	Display Resultado Mostra Anzeige Affichage
2× 3=6 -) 3× 4=12 +) 4× 5=20 14	2× 3M+ 3× 4M- 4× 5M+ MR MC	MEMORY 6 MEMORY 12 MEMORY 20 MEMORY 14 14

- Financial function
- Función financiera
- Funzione finanziaria
- Finanzielle Funktion
- Fonction financière

If sell=200 and margin%=6%, then cost=?
Si la venta = 200 y el margen = 6%, entonces el costo =?
Se vendita=200 e margine=6%,poi costa =?
Wenn Verkauf=200 und Gewinnspanne=6%, dann Kosten =?
Si le prix de vente(sell)=200 et marge(margin)=6%, alors le coût(cost) =?

Example Ejemplo Esempio Beispiel Exemple	Operation Teclas a utilizar Operazione dei tasti Tastenbetaetigung Touches	Display Resultado Mostra Anzeige Affichage
COST=200 × (1-6%)	200 [SELL] 6 [MARGIN]	COST 188

If cost=60 and sell=100,then margin%=?
Si el costo =60 y la venta =100, entonces el margen = ?
Se costa=60 e vendita=100,poi margine=?
Wenn Kosten=60 und Verkauf=100,dann Gewinnspanne=?
Si coût=60 et prix de vente=100, alors la marge=?

Example Ejemplo Esempio Beispiel Exemple	Operation Teclas a utilizar Operazione dei tasti Tastenbetaetigung Touches	Display Resultado Mostra Anzeige Affichage
MARGIN= [(100-60)/100] × 100%	60[COST]100[SELL]	MARGIN% 40

If cost=120 and margin%=5%, then sell=?

Si el coste =120 y el margen en % = 5%, entonces la venta = ?
Se costa=120 e margine%=5%,poi vendita=?
Wenn Kosten=120 und Gewinnspanne%=5%,dan Verkauf=?
Si le coût=120 et marge%=5%, alors le prix de vente =?

Example Ejemplo Esempio Beispiel Exemple	Operation Teclas a utilizar Operazione dei tasti Tastenbetaetigung Touches	Display Resultado Mostra Anzeige Affichage
SELL=120/(1-5%)	120[COST]5[MARGIN]	SELL 126.315789473

**Decimal Selector & Rounding Operation
Selector Decimal y Operación Completa
Selezionatrice decimale e operazione tonda
Dezimalselektor & Abrundungsoperation
Selecteur Décimal & Opération de nombre entier**

Example Ejemplo Calcolare Beispiel Exemple	Decimal Decimale Dezimal Décimal	Round Vuelta Rotondo Abrunden Nombre entier	Operation Teclas a utilizar Premere Tastenbetaetigung Touches	Display Resultado Visualizza Anzeige Affichage
			C/CE	0
5÷3= 1.666666666666	F	5/4	5÷3= ↓	1.666666666666
5÷3=1.66	2	↓	5÷3= ↓	1.66
5÷3=1.67	2	5/4	5÷3= ↑	1.67
5÷3=1.67	2	↑	5÷3= ↑	1.67
4÷3= 1.333333333333	F	5/4	4÷3= ↓	1.333333333333
4÷3=1.3333	4	↓	4÷3= ↓	1.3333
4÷3=1.3333	4	5/4	4÷3= ↑	1.3333
4÷3=1.3334	4	↑	4÷3= ↑	1.3334
5÷3=0.05	A	↓	2÷3= ↓	0.05
5÷3=0.02	A	↓	5-3= ↓	0.02
5÷3=1.66	A	↓	5÷3= ↓	1.66
5÷3=1.67	A	5/4	5÷3= ↑	1.67
4÷3=1.34	A	↑	4÷3= ↑	1.34
2×3=6.00	A	↑	2×3= ↑	6.00

- Tax function
- Función de Impuestos.
- Tax function
- Steuer Funktion
- Fonction impôt

Tax rate set Ajustar la tasa de impuesto Il fisco del tasso della tassa Steuerate einstellen Fixer le taux d'impôt	Operation Teclas a utilizar Operazione dei tasti Tastenbetaetigung Touches	Display Resultado Mostra Anzeige Affichage
	5	5
	RATE	RATE 5
	+TAX (SET)	TAX% 5
Recall tax rate Recordar la tasa de impuesto. Ri chiamare il tasso della tassa Steuerate abberufen Rappel du taux d'impôt	Rate	Rate 0
	-TAX (RECALL)	TAX% 5

Add the Tax Amount Price \$120 without tax Tax=?(\$6) Selling Price with tax=?(\$126)	120	120
Agregar la cantidad del impuesto Precio \$120 con impuesto Impuesto =?(\$6) Precio de venta con impuesto =? (\$126)		
Aggiungere la somma della tassa Prezzo \$120 senza tassa Tassa=?(\$6) Prezzo di vendita con la tassa=?(\$126)	+TAX	+TAX 126
Die Steuerbetrag addieren Preis \$120 ohne Steuer Steuer=?(\$6) Verkaufspreis mit Steuer=?(\$126)		
Ajoutez le montant de l'impôt Prix sans impôt \$120 Impôt =? (\$6) Prix de vente avec impôt =? (\$126)	+TAX	TAX 6
Deduct The Tax Amount Selling Price \$120 with Tax Tax=?(\$5.714285715) Price without Tax=?(\$114.285714285)	120	120
Deducir la cantidad del impuesto Precio de venta \$120 con impuesto Impuesto =?(\$5.714285715) Precio sin impuesto =? (\$114.285714285)		
Ridurre la somma della tassa Prezzo di vendita \$120 con la tassa Tassa=?(\$5.714285715) Prezzo senza tassa=?(\$114.285714285)	-TAX	-TAX 114.285714285
Die Steuerbetrag abrechnen Verkaufspreis \$120 mit Steuer Steuer=?(\$5.714285715) Preis ohne Steuer=?(\$114.285714285)		
Dédusez le montant de l'impôt Prix de vente avec impôt \$120 Impôt =? (\$5.714285715) Prix sans impôt =? (\$114.285714285)	-TAX	TAX 5.714285715

If you change the battery , please press the "reset" key.
Si usted cambia la pila , por favor apretar la tecla de la función "reset" .
Se vuoi cambiare le batterie, premi il tasto "reset" ,per favore.
Wenn Sie die Batterie austauschen, drücken bitte die Taste "reset".
Si vous changez la pile, s'il vous plait appuyez sur la touche " reset"

Battery Removal

1. Insert a coin or similar object into the slot on the battery cover.
2. Twist anticlockwise to unlock.
3. Remove the battery cover and remove the battery.